

Guía rápida de usuario

Decodificador HD 8750




MONTECABLE
DIGITAL HD



Tabla de contenido

1. Cambio de canales	3
2. Activar y desactivar subtítulos	3
3. Cambio del idioma del audio	3
4. Cambio de Clave control paterno.....	4
5. Bloqueo de canales	4
6. Edición de favoritos	5
7. Eliminar un canal de la lista	5
8. Reset de fábrica	6
9. Carga de señales	6
10. Uso del USB para MP3	7
11. Uso del USB para fotos y MP3.....	7
12. Uso del control auxiliar.....	8

1. Cambio de canales.

El cambio de canales puede realizarse de dos formas distintas:

1. Utilizando los botones



2. Al presionar el botón



se desplegará la lista de canales.

Moverse con los botones




y utilizar el botón



para seleccionar el canal.

2. Activar y desactivar subtítulos.

Presione el botón de SUB.T  del control remoto saldrá un cuadro de dialogo con los diferentes subtítulos seleccionar con



y presionar



3. Cambio del idioma del audio.

Presione el botón de color rojo del control remoto  para cambiar la opción de audio seleccionar con



y presionar



Para cambiar el audio derecha, izquierda con



4. Cambio de Clave control paterno.

1. Presione el botón MENU



2. Seleccione la opción **mantenimiento** y presione



3. Seleccione la opciones avanzadas y



4. Ingrese la clave por defecto que es 0000

5. Seleccione modificar contraseña y



6. Ingrese su nueva contraseña, confirme.

7. Presione MENU



para salir.

5. Bloqueo de canales.

1. Presione el botón MENU



2. Seleccione la opción **mantenimiento** y



3. Seleccione la opción editar canales y



4. Ingrese la clave por defecto que es 0000

5. Presione azul para bloquear el canal

6. Presione EXIT









y









para guardar






6. Edición de favoritos.

1. Presione el botón MENU. 
2. Seleccione la opción **mantenimiento** y 
3. Seleccione la opción editar canales y 
4. Ingrese la clave por defecto que es 0000.
5. Presione el botón rojo  para agregar a favoritos
6. Presione  y  para guardar






7. Eliminar un canal de la lista.

1. Presione el botón MENU. 
2. Seleccione la opción **mantenimiento** y 
3. Seleccione la opción editar canales y 
4. Ingrese la clave por defecto que es 0000.
5. Presione el botón amarillo  para saltar el canal
6. Presione EXIT  y  para guardar




8. Reset de fábrica.

1. Presione el botón MENU. 
2. Seleccione la opción **mantenimiento** y 
3. Seleccione las opciones avanzadas y 
4. Ingrese la clave por defecto que es 0000.
5. Seleccione **restaurar de fábrica** presione  y 





9. Carga de señales.

1. Presione el botón MENU. 
2. Seleccione la opción **Instalación** y presione el botón 
3. Seleccione la opción **Búsqueda manual** y presione el botón 
4. Seleccione **comenzar búsqueda** y presione 
5. Cuando termine el proceso de carga de señales presione el botón 



10. Uso del USB para MP3

1. Coloque la unidad USB en la ranura frontal
2. Espere confirmación del dispositivo
3. Presione el botón USB  en el control remoto
4. Saldrá una lista de reproducción presionar 
5. EXIT  para salir

10. Uso del USB para fotos y MP3

1. Coloque la unidad USB en la ranura frontal
2. Espere confirmación del dispositivo
3. Presione MENU 
4. Seleccione la opción **accesorios** y presione 
5. Seleccione lo que desea reproducir y presione 
6. EXIT  para salir

12. Uso del control auxiliar

1. SET  hasta que la luz quede fija.
2. Presione el botón a configurar en el control del STB, la luz será intermitente.
3. Presione el botón correspondiente en el control del TV, la luz quedará fija.
4. SET  nuevamente.



18 de Julio 1216 - Tel.: 2909 0000
montecable@montecable.com
www.montecable.com