



## Guía EPG para decodificador Hybrid IP

### Acceso a EPG

Para ingresar a la guía de programación debe presionar el botón **Guía** en el control remoto del decodificador.

### Navegación en EPG

Para moverse entre la programación se utilizan los botones de pad (flechas, Arriba, Abajo, Izquierda y derecha).

Cada uno de los casilleros con programación contiene una lista para ejecutar las acciones de cada programa. Para realizar una acción, se selecciona el casillero y al presionar (OK) o (OPC) aparecerá la lista sobre la derecha de la pantalla la lista- La lista de acción cambiará de acuerdo a la ubicación en la línea de tiempo del programa.

Si el programa se está emitiendo en ese momento, las opciones son las siguientes:

- **Reproducir:** Cambia al canal que corresponda al programa seleccionado
- **Mostrar similar:** Busca en toda la guía programas que contengan una cadena de texto similar a la seleccionada
- **Búsqueda por nombre:** Despliega un cuadro de búsqueda de programación donde el usuario puede elegir, a través de un teclado virtual, la cadena de texto a buscar dentro del EPG. Al ejecutar la consulta, mostrará los resultados en orden cronológico.
- **Búsqueda por categoría:** despliega a la derecha de la pantalla una lista predeterminada categorizada en géneros de programación. Al seleccionar una de ellas, devuelve una lista de programación consecuente con la categoría seleccionada en orden cronológico.
- **Más Información:** Muestra el nombre, horario de comienzo y fin, categoría y la sinopsis completa del programa seleccionado

Si el programa está a la izquierda de la línea de tiempo (el programa ya terminó), en lugar de “**Reproducir**” se mostrará “**Cambiar a canal**”.

Si el Programa está a la derecha de la línea de tiempo (por emitirse) en lugar de “**Reproducir**” se mostrarán las opciones “**Cambiar a canal**” y “**Recordarme**”.

**Recordarme:** Activa una notificación que será visible en la pantalla cinco minutos antes del inicio del programa y en caso de que el usuario esté en un canal diferente, el decodificador cambiará automáticamente al canal de la programación seleccionada.

La guía electrónica en el decodificador híbrido tiene dos modos de visualización:

- Cuadrícula
- Lista

Por defecto el EPG aparece en cuadrícula pero se puede alternar entre ellas presionando el botón **Guía**.

### **Salir de EPG**

Presionando el botón (EXIT) se vuelve al modo de reproducción normal.